



# BIG BASS CRASH

## Game Help

Version: 1.0  
Date: 10th of March 2023  
Created by: Maxim Chuyko  
Approved by: Janis Osis  
Classification: iGaming

### Document Change History

Version	Date	Remarks

## Contents

Introduzione .....	2
Come giocare.....	2
Moltiplicatore .....	2
Piazzare le puntate.....	3
Incassare.....	4
Incasso automatico e Incasso 50% automatico .....	5
Gioco automatico.....	6
Ultimi risultati .....	7
Classifica.....	7
Statistiche .....	8
Ritorno al giocatore.....	9
Controlli di navigazione.....	9
Inconvenienti di gioco .....	11
Politica per le disconnessioni .....	11

## Introduzione

**Big Bass Crash** è un divertente gioco multiplayer online del tipo "Crash". È un gioco d'azzardo caratterizzato da un moltiplicatore con un valore iniziale di 1,00x che aumenta fino a un valore predeterminato casuale prima che si verifichi il Crash.

L'**obiettivo** del gioco è incassare prima che si verifichi il Crash per vincere la tua puntata moltiplicata per il valore corrente del moltiplicatore.

Unisciti al nostro instancabile pescatore nel suo tentativo di catturare il pesce persico più grande di sempre!

## Come giocare

Per giocare, seleziona l'importo della puntata e conferma la tua puntata facendo clic/toccando il pulsante **CONFERMA PUNTATA**.

Puoi piazzare o modificare la tua puntata per il turno di gioco successivo finché sullo schermo non viene visualizzato il messaggio **PUNTATE CHIUSE**.

La puntata totale nel turno corrente sarà visualizzata nell'area "Puntata totale".

Al termine del tempo di puntata, viene visualizzato il moltiplicatore con il valore iniziale di 1,00x. Il moltiplicatore inizia quindi ad aumentare, più lentamente all'inizio ma a un ritmo più veloce man mano che aumenta. Mentre è in aumento, hai la possibilità di incassare tutto in una volta o metà prima e metà dopo.

Più tardi incassi, maggiori saranno le tue vincite, ma assicurati di farlo prima del Crash. Quando si verifica il Crash, il turno di gioco termina e qualsiasi importo non incassato fino a quel momento viene perso.

AVVISO:

- Se il Crash si verifica al valore di 1,00x, tutte le puntate piazzate in quel turno vengono automaticamente perse.
- Se ottieni il moltiplicatore 5000x, tutte le puntate rimanenti nel gioco verranno pagate automaticamente.

Se incassi prima del Crash, vinci l'importo della puntata che hai deciso di incassare moltiplicato per il moltiplicatore corrente. L'importo della tua vincita verrà visualizzato nella notifica di vincita sullo schermo. Per maggiori informazioni, consulta le sezioni "**Incasso**" e "**Incasso automatico e Incasso 50% automatico**".

Una volta incassato, il gioco in corso per te termina e puoi iniziare a fare puntate per il turno successivo.

## Moltiplicatore

Il moltiplicatore parte sempre dal valore di 1,00x e aumenta fino a quando il Crash si verifica a un valore del moltiplicatore predeterminato a caso. Il valore massimo del moltiplicatore di crash è 5000x.

**Nota:** a seconda di quale dei seguenti due viene raggiunto per primo, il pagamento massimo possibile in questo gioco è 4.999:1 (5000x) o l'equivalente in valuta di €500.000. Il gioco continua una volta raggiunto il pagamento massimo.



## Piazzare le puntate

Le puntate minime e massime consentite sono visualizzate accanto al **nome del gioco**.

Big Bass Crash €1 - €100

L'**Indicatore delle informazioni di partita** ti tiene aggiornato sullo stato della stessa.

ATTENDI LA PROSSIMA PARTITA viene visualizzato quando ti unisci al gioco dopo che il tempo di puntata è terminato o se non hai piazzato alcuna puntata nel giro in corso. Mentre guardi il turno in corso come spettatore, puoi iniziare a piazzare la tua puntata per il prossimo turno di gioco.

WAIT FOR NEXT GAME

NEXT GAME IN viene visualizzato quando le puntate sono aperte per il turno di gioco corrente.

NEXT GAME IN 10S

Una volta terminato il tempo di puntata, le puntate vengono chiuse e tutti i punti di puntata diventano inattive se hai confermato la tua puntata.

BET ACCEPTED

L'opzione **Puntate veloci** consente di ricaricare più velocemente il valore della tua puntata attuale. Clicca/tocca le puntate rapide per aggiungere l'importo visualizzato per la tua puntata totale. Sono abilitate solo le puntate veloci che possono essere coperte con il tuo saldo attuale.



Fai clic/tocca il pulsante **Raddoppia** per raddoppiare la tua puntata fino al limite massimo.



Il pulsante **Annulla** rimuove la modifica più recente che hai apportato alla tua puntata nel turno di gioco corrente. Facendo clic/toccando ripetutamente il pulsante Annulla, le modifiche vengono rimosse una per una, con la modifica più recente rimossa per prima.



L'**indicatore del Saldo** mostra i fondi disponibili e il tipo di valuta. Il saldo deve essere sufficiente a coprire tutte le puntate piazzate.

Se il tuo saldo non viene aggiornato (dopo aver piazzato le puntate, aver vinto o aver perso), ricarica il gioco.

Il pulsante **Cassa** aprirà la sezione Cassa per effettuare depositi e prelievi. Sui dispositivi mobili, il pulsante Cassa è disponibile all'interno del menu di gioco.



L'indicatore **Puntata totale** mostra il totale attuale di tutte le puntate effettuate per il round di gioco in corso.

Ogni turno di gioco è identificato da un **Numero ID di gioco** unico. L'**indicatore dell'ora** mostra l'ora locale corrente.

12:36 ID:1234567890

Se hai domande e vuoi contattare l'assistenza clienti, usa il numero ID di gioco come riferimento (o scatta uno screenshot del numero del round).

## Incassare

Una volta che la tua puntata è accettata, partecipi al turno di gioco in corso e prendi una delle seguenti decisioni: **INCASSA** o **INCASSA 50%**.



Big Bass Crash è un gioco in tempo reale e, per questo motivo, qualsiasi azione con “INCASSA” e “INCASSA 50%” è soggetta a ritardi, a seconda della connessione Internet, di solito intorno ai 100–200 ms.

Quando fai clic/tocchi su “INCASSA” o “INCASSA 50%”, viene attivata una richiesta di pagamento, che viene ulteriormente regolata al valore corrente del moltiplicatore nel momento in cui viene elaborata dal server di gioco, a condizione che non si sia verificato il Crash.

- Quando scegli “INCASSA”, prendi le vincite di tutte le tue puntate ancora in gioco. Il valore corrente dell'importo della vincita viene visualizzato sul pulsante e continua ad aumentare man mano che il moltiplicatore aumenta.

Se fai clic/tocchi questo pulsante prima del crash, viene attivato un processo di conferma dal server di gioco e il valore della tua vincita finale viene regolato in base al moltiplicatore corrente al momento della convalida della tua richiesta.


- Quando scegli “INCASSA 50%” hai la possibilità di assicurarti metà della tua puntata attuale e continuare a giocare con l'altra metà, incassandola potenzialmente in seguito a un valore moltiplicatore più alto.

Se fai clic/tocchi questo pulsante prima del crash, viene attivato un processo di conferma dal server di gioco. Quando la tua richiesta viene convalidata, l'importo della tua vincita finale viene regolato in base al moltiplicatore corrente. Il campo della puntata si aggiornerà automaticamente per corrispondere al nuovo valore della tua puntata rimanente.

Per incassare la seconda metà della tua puntata, fai clic/tocca il pulsante “INCASSA” prima che si verifichi il crash.

## Incasso automatico e Incasso 50% automatico

Usa l'interruttore sul pannello sullo schermo per abilitare “Incasso automatico” e/o “Incasso 50% automatico” durante il periodo di puntata.



Il valore minimo da impostare è 1,01x e il massimo è 4.999,99x, in quanto non vi è alcun crash a 5.000,00x, con conseguente pagamento automatico di tutte le puntate rimanenti nel gioco.

NOTA: l'attivazione di Incasso automatico/Incasso 50% automatico garantisce il pagamento del moltiplicatore selezionato se è inferiore o uguale al moltiplicatore Crash.

Se hai selezionato entrambe le opzioni di prelievo automatico, tieni presente che il valore impostato per “Incasso 50% automatico” deve essere inferiore al valore impostato per “Incasso automatico” e cambierà di conseguenza quando “Incasso automatico” viene modificato e verrà disabilitato quando “Incasso automatico” è uguale a 1,01x.

Se queste opzioni sono attivate, la tua vincita viene elaborata in base al risultato del gioco e ai valori predefiniti di "Incasso automatico/Incasso 50% automatico".

Una volta iniziato il turno di gioco, non potrai più modificare queste impostazioni, ma potrai comunque utilizzare i pulsanti INCASSA/INCASSA 50% per ritirare manualmente valori inferiori a tua scelta.

Le opzioni di incasso automatico abilitate vengono visualizzate sul dispositivo mobile come una visualizzazione ridotta dopo che la tua puntata è stata accettata.



## Gioco automatico

La **funzione Gioco automatico** ti consente di ripetere automaticamente le tue puntate per un numero selezionato di turni di gioco. Per attivare la funzione Gioco automatico, piazza la tua puntata, imposta il valore di Incasso automatico e fai clic/tocca il pulsante **Gioco automatico**.



Poi la finestra di Gioco automatico si apre e da qui puoi selezionare il numero di turni di gioco sui quali desideri ripetere la puntata. In base alla giurisdizione in cui ha sede il casinò, potrebbero essere disponibili impostazioni aggiuntive.

Dopo aver fatto clic o toccato il pulsante Avvio, il Gioco automatico parte. Il numero selezionato di turni di Gioco automatico verrà visualizzato come indicatore sul pulsante Modifica gioco automatico. Il numero di round rimanenti di Gioco automatico verrà aggiornato automaticamente.



Mentre il gioco automatico è in esecuzione, la tua puntata viene confermata automaticamente ogni nuovo turno di gioco in modo che tu non possa più modificare l'importo della tua puntata o le impostazioni di Incasso automatico. Devi annullare la tua puntata per modificare uno di questi.

Per interrompere la funzione Gioco automatico, apri la finestra relativa e premi/tocca il pulsante **Stop**.

La funzione Gioco automatico si **disattiva automaticamente** nei seguenti casi:

1. Il numero selezionato di turni con Gioco automatico raggiunge lo 0. In questo caso riceverai un messaggio su schermo.
2. Il tuo saldo è insufficiente per continuare a utilizzare il Gioco automatico.

Si verifica una o più condizioni di Stop al Gioco automatico: diminuzione del saldo, aumento del saldo o vincita singola che supera il valore che hai selezionato nelle impostazioni.

## Ultimi risultati

Il pannello **Ultimi risultati** mostra i valori di Crash dei turni di gioco più recenti. Ogni turno visualizzato in Ultimi risultati ha tre stati:

- Countdown (tempo di puntata)
- IN GIOCO (da Puntate Chiuse fino alla fine del turno di gioco)
- La tessera colorata del risultato mostra il moltiplicatore crash



## Classifica

La **Classifica** è un elenco aggiornato dinamicamente dei giocatori che hanno fatto le puntate durante il turno di gioco in corso, gli importi delle loro puntate, i moltiplicatori raggiunti e le puntate incassate.

Le transazioni INCASSA / INCASSO AUTOMATICO e INCASSA 50% / INCASSO 50% AUTOMATICO vengono visualizzate con i relativi indicatori: semirimpiti mostrano i prelievi del 50% e riempiti mostrano i prelievi completi.

User	Bet	Mult.	Win
Massimo	€7.00	6.99x	€48.93
SuperAlex	€13.00	5.76x	€74.88
John1990xx...	€100.00	5.21x	€521.00
ToTheMoo...	€8.00	3.00x	€24.00
user300	€30.00	2.30x	€69.00
Carlxx	€1.00	1.99x	€1.99
Izeetis	€10.00	1.98x	€19.80
Steve80	€1.00	1.91x	€1.91
Vecna001	€23.00	1.91x	€43.93
John_73	€1.00	1.87x	€1.87
Max203	€1.00	1.50x	€1.50

Il **riepilogo** della classifica mostra il numero totale di giocatori attivi nel turno di gioco in corso, il numero totale di giocatori che hanno incassato e l'importo totale delle loro vincite.



Mentre le puntate sono aperte, il riepilogo della classifica mostra anche il numero di giocatori con puntate confermate e l'importo totale della loro puntata.


1800  | 375  CASHED €832.04

## Statistiche

Fare clic/toccare il pulsante **Statistiche** per aprire e visualizzare le Statistiche.




Il pannello ULTIMI RISULTATI mostra i valori di un massimo di 500 moltiplicatori crash più recenti.




Fare clic/toccare il riquadro del risultato per visualizzare ulteriori dettagli su tale risultato:

- Timestamp del turno di gioco.
- Stringa hash: si tratta di un hash inviato prima dell'inizio del turno di gioco. Puoi usarlo per verificare che il risultato del turno sia giusto.
- Stringa risultato: una stringa contenente il risultato. Viene inviato alla fine del turno di gioco. Eseguendo l'hashing di questa stringa con SHA256, otterrai la stringa hash sopra, a conferma del fatto che il risultato del Crash non è stato alterato durante il turno.



Il pannello GRAFICI mostra l'intervallo di distribuzione dei risultati. Usa il cursore per modificare il numero dei turni più recenti per generare i grafici.



## Ritorno al giocatore

Il ritorno teorico al giocatore ottimale nel gioco Big Bass Crash è del **95,50%**.

## Controlli di navigazione

È possibile selezionare il pulsante **Tutti i giochi** in qualsiasi momento e in qualsiasi gioco. Permette di cambiare facilmente tavolo di gioco, selezionare qualsiasi altro gioco live o semplicemente abbandonare il tavolo. Una volta fatto clic su di essa, non verrai escluso dal tavolo attuale fino a quando non selezioni il nuovo tavolo di gioco a cui vuoi unirti. Puoi usare Tutti i giochi per consultare altri giochi pur rimanendo al tavolo corrente. Una volta nella pagina Tutti i giochi, premi/tocca il pulsante **Torna al gioco** per uscire da Tutti i giochi e tornare al tuo tavolo aperto.

## All Games

Facendo clic/toccando il pulsante **Chat** si apre la finestra della chat. Puoi chattare con altri giocatori.



Sedesideri parlare con il team di **Assistenza Live**, seleziona la chat room corrispondente facendo click/toccando il pulsante **Assistenza** per ricevere assistenza in una finestra di chat privata.



I messaggi della chat sono monitorati in ogni momento dal personale dedicato dell'Assistenza Clienti. I giocatori che fanno un cattivo utilizzo della chat abusando di altri giocatori, o utilizzando un linguaggio inappropriato e/o offensivo, potrebbero vedersi disabilitare i privilegi di chat.

Facendo click/toccando il pulsante **Volume** si apre il cursore che consente di modificare il volume dell'audio del tavolo. Facendo click/toccando il pulsante Volume puoi mettere il gioco in modalità "Muto". Per disattivare la modalità "Muto", fai click/tocca di nuovo il pulsante.



Facendo click/toccando il pulsante **Cronologia** si apre una finestra che mostra i dettagli della tua attività di gioco. Per impostazione predefinita, la data in cui si aprirà la cronologia sarà oggi. Nella scheda **Precedenti** puoi visualizzare la cronologia dei giorni precedenti.



Seleziona una partita di gioco dalla lista per visualizzarne i dettagli, ordinati per informazioni sul turno di gioco e sulle tue puntate.

Facendo click/toccando il pulsante **Aiuto gioco** si apre la finestra di aiuto in cui ti trovi in questo momento.



Facendo click/toccando il pulsante **Impostazioni** si apre la finestra delle impostazioni che consente di selezionare le seguenti preferenze:



- Attiva/disattiva animazione
- Gestisci gli effetti di gioco
- Cambia la lingua dell'interfaccia

Fai clic/tocca il pulsante **Animazione** per cambiare la modalità in **Nessuna animazione** con la maggior parte degli elementi statici. Sui dispositivi mobili, questa funzionalità è disponibile nel **menu Impostazioni**.



Facendo click/toccando il pulsante **Schermo Intero** si avvia la modalità a Schermo Intero. Per uscire da questa modalità, fai nuovamente clic/tocca di nuovo il pulsante o usa il tasto "Esc" sulla tastiera.



## Inconvenienti di gioco

In caso di malfunzionamento tecnico, il gioco verrà annullato. Il valore di tutti gli incassi validi rimarrà valido e il valore di tutti gli importi non incassati verrà rimborsato.

Nei rari casi in cui si verifica un problema di sistema o software, tutte le puntate piazzate su un turno annullato verranno rimborsate.

Se l'azione "INCASSA"/ "INCASSO AUTOMATICO" o "INCASSA 50%"/ "INCASSO 50% AUTOMATICO" non può essere elaborata o è stata rifiutata dal server di gioco, riceverai una notifica "RISCOSSIONE NON RIUSCITA".

Se desideri discutere alcuni problemi legati al gioco, contatta l'Assistenza live del Casinò fornendo il tuo **Numero ID di gioco**.

## Politica per le disconnessioni

In caso di disconnessione si applicano le seguenti procedure di gestione degli errori:

- Se si verifica una disconnessione **prima** che il messaggio PUNTATE CHIUSE appaia sullo schermo, la tua puntata sarà **cancellata**.
- Se la disconnessione si verifica **dopo** il PUNTATE CHIUSE ma prima dell'inizio del gioco o se il moltiplicatore attuale è 1x, la tua puntata verrà **rimborsata** nel caso in cui 1x non sia il moltiplicatore Crash.
- Se il valore del moltiplicatore corrente è almeno 1,01x e non si verifica alcun Crash, al momento della disconnessione verrà applicato automaticamente un **Incasso forzato**.

Una volta riconnesso, puoi visualizzare i risultati delle puntate nella finestra Cronologia. Le vincite accreditate tramite Incasso forzato hanno un tipo di puntata **Incassa (disconnessione)** e i rimborsi hanno un tipo di puntata **Rimborso (disconnessione)**.

La politica di disconnessione non si applica se è abilitato l'incasso automatico, ad eccezione dei casi in cui è abilitato solo l'incasso automatico del 50%.

In caso di problemi o se hai domande sulle tue scommesse o sul saldo, contatta l'assistenza clienti.